

БОВ-1Т-С БОВ-1П-С	82,4 (8,4)	94,2 (9,6)	58,9 (6,0)	58,9 (6,0)	1,1	0,20
БОВ-2Т-С БОВ-2П-С	130,5 (13,3)	148,1 (15,1)	93,2 (9,5)	93,2 (9,5)	1,3	0,20
БОВ-3Т-С БОВ-3П-С	160,9 (16,4)	183,4 (18,7)	114,8 (11,7)	114,8 (11,7)	1,6	0,20

Примечания:

1. Величины контрольных нагрузок указаны без учета массы балки.
2. Величина коэффициента принимается в зависимости от возможного характера разрушения балки согласно ГОСТ 8829-85.
3. При измерении контрольного прогиба в середине пролета балки консолей по схеме черт. 2 прикладывается нагрузка, равная $1/4$.

Приложения 1, 2. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**